



Megalit, Stone, Eminent Granit, Optima



Skötselråd

Ingen vax.
Ingen polish.
Någonsin.

3: E GENERATIONEN PUR

 **Tarkett**

Megalit, Stone, Eminent, Granit, Optima

Megalit, Stone, Eminent, Granit och Optima är homogena polyuretanförstärkta plastgolv för offentlig miljö. Produkterna ingår i iQ-gruppen och uppfyller de allra högsta ställda kraven. För att utnyttja golvens egenskaper maximalt, bör våta städmetoder minimeras och ersättas med torra eller fuktiga metoder samt högt maskinutnyttjande. Detta sparar lokalvärdarna, golvmaterialiet och miljön samtidigt som det ger en bättre städskvalitet.

Byggstädning

En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp eller liknande.

Lätt smutsade golv: Dammsug, sopa eller fukt moppa ytan för att avlägsna lös smuts och byggdamm. På större, fria ytor är en kombiskurmaskin med vit/gul rondell det effektivaste alternativet. Använd ett neutralt allrent pH 7-9. Vid behov torrpolera med highspeed och vit/gul rondell.

Hårt smutsade golv: Avlägsna lös smuts och byggdamm. Skura därefter golven med singelskurmaskin och röd rondell. Vid förekomst av mycket byggdamm, använd ett rengöringsmedel med pH 3-5. Skölj med rent vatten. Torrpolera med highspeed och röd rondell.

Smutsförebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid entrén, 85% kommer in den vägen. Det finns effektiva avtorkningssystem.

Daglig städning



Daglig städning: Torr- eller fukt mopponing.

Städkemikalier: I de fall våtstädning måste utföras, använd ett neutralt allrent pH 7-9. I våtutrymmen erfordras någon gång ett surt medel med pH 3-5 för att lösa bl a kalk/tvålbeläggningar. Viktigt! Följ doseringsanvisningen.



Maskinell städning: På större, fria ytor rekommenderas en kombiskurmaskin med borste eller röd rondell för bästa resultat.

Periodiskt underhåll



Torrpolering är en effektiv metod att återställa slitageytor, gångstråk, avlägsna klack- och friktionsmärken. Utförs alltid direkt efter maskinell rengöring. Torrpolering minskar återsmutsning. Ca 1000 varv och röd rondell rekommenderas. Vid lättare nedsmutsning och fläckar är sprayrengöring med high speed, röd rondell och vatten/allrent ett bra alternativ. Anpassa frekvensen efter slitage och nedsmutsning.



I svåra fall av slitage och nedsmutsning måste maskinell uppskurning göras: Blötlägg golvytan. Låt rengöringslösningen (vatten och grovrent) få verka några minuter. Skura med singelskurmaskin och röd alt. blå rondell. Sug sedan omedelbart upp smutsvattnet. Skölj med rent vatten. När golvet är torrt sker torrpolering. Vid hårt slitage kan man med fördel torrpolera med lågvarvsmaskin (högre rondelltryck) och röd rondell.



Golven skall inte polish- eller vaxbehandlas.



Fläckborttagning

Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/röd nylonduk i kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten.

Allmänna råd

- Plastgolv skadas av lösningsmedel.
- Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad.
- Svarta gummihjul och gummitassar kan missfärga golven.
- Golvsydd skall finnas på alla stolsben.
- Tänk på att ljusa färger ökar städinsatsen.